

### 一、机体保护

1. 室内停放。拖拉机和其 他农 机 尽量 停 放 在 车 库 内。防止 被 雨 雪 冰 冻 侵 蚀。

2. 启动发动机要事先预热。向冷却系统内加注 60℃ 左右的热 水，稍 停 片 刻，放 出 后 再 加 热 水，直 到 机 温 达 到 40℃ 以 上 才 能 启 动。短 时 间 可 使 用 电 火 焰 预 热 器 等。

#### 3. 机体保温防冻。

在 发 动 机 上 盖 保 温 帘、保 温 套，必 要 时 在 散 热 器 前 用 硬 纸 板 挡 住 冷 风。

### 二、机件防冻裂

1. 及时加注和更换防冻液。在 使 用 防 冻 液 前，要 先 将 原 有 的 发 动 机 防 冻 液 清 除 干 净，然 后 清 洗 水 道，加 注 厂 家 指 定 的 防 冻 液。

#### 2. 定期放出燃油箱

中的水。严防水混入柴油中，导致柴油发生冻结。

3. 作业结束后要管护。要小油门运转几 分 钟，待 机 温 有 所 降 低 后 再 熄 火，机 体 冷 却 后 放 冷 却 水。注 意 不 能 满 负 荷 大 油 门 作 业，不 能 突 然 熄 火 和 立 即 放 水，防 止 机 体 因 骤 冷 而 裂 开。

4. 适当增大蓄电池电解液的比重。用补 充 充 电 的 方 法，让 蓄 电 池 保 持 在 充 足 电 的 状 态，使 蓄 电 池 不 因 低 温 而 过 多 丧 失 电 容 量，避 免 冻 裂 蓄 电 池 外 壳。

扶正军

来源：中国农科新闻网

## 冬春季农机防冻有方



握。浸泡时间过长，会导致果肉粗糙、口 感 差；过 短，则 起 不 到 硬 化 护 色 的 作 用。

4. 糖渍和糖煮。硬化处理过的果实 用 清 水 漂 洗，除 去 药 液。然 后 放 入 稀 糖 液（浓 度 约 为 40%）中 浸 渍 10 ~ 12 小 时，捞 出 后 加 入 热 糖 液，并 加 入 适 量 柠 檬 酸，将 果 实 再 倒 入 糖 液 中，浸 渍 18 ~ 24 小 时 后 再 加 糖，煮 到 可 溶 性 固 形 物 含 量 大 于 65%，然 后 浸 泡 20 小 时 左 右，将 果

实 捞 出、沥 干。

5. 烘烤。把 沥 干 的 果 实 放 在 55℃ ~ 60℃ 温 度 条 件 下 烘 烤 至 不 黏 手 即 可。

6. 整形。将 烘 烤 好 的 果 脯 整 成 扁 圆 锥 形，按 大 小、色 泽 分 级。用 无 毒 的 玻 璃 纸 及 塑 料 袋 包 装 即 可。

王宁

来源：中国农科新闻网