

夏季高温湿热，使用农机时要注意以下事项：

1. **避免机体暴晒。**农机长期停放在阳光下暴晒，电池的电解液温度过高，极易产生翘曲变形，使活性物质脱落，木隔板会受到损坏。另外，轮胎会因长时间暴晒过热而发生爆炸。

2. **选用合适的润滑油。**南方地区夏季一般可选用14号柴油机油，以保证润滑油有

足够的黏度，减少机件磨损。及时调换润滑油散热器换向阀位置。夏季作业时，应把换向阀旋转到使润滑油通往散热器油道打开的位置，促使润滑油散热，保持润滑油的正常温度。

3. **水箱里加软水。**夏季农机升温快，水箱易“开锅”，更容易生成水垢，应及时加软水。水箱“开锅”时，不要马上加冷水，应低速小油门空运转一段时间，待水温下降后再加冷水，以防止发动机有关部件发生炸裂。

4. **防污物进入水箱芯子和管道。**

反之则短些。注意烘烤温度应缓慢上升，升温过快会造成菌盖龟裂变黑，导致品质下降。烘房温度达37℃时鲜菇进房烘制，菇盖自然内卷收缩，能加大卷边度，且色泽呈白色，品质较好。如果温度低于35℃鲜菇就进房烘制，菇盖伸展不能保持朵形，易造成商品价值低。

4. **排湿。**当烘烤房（机）内相对湿度达70%时，就要打开进气窗和排气窗进行通风排湿；当湿度下降

使用带碾或脱粒机时，应在水箱散热器前面和水箱口包一层铁纱网或尼龙纱布，防污物进入水箱芯子和管道，影响散热效果。另外，要在排气管上加装灭火罩，以防排气管排出火星子引发火灾。

5. **适时停车检查。**拖拉机长时间连续作业时，要适时停车检查轮胎的温度以及水温、油温、机温，待温度下降后再作业。注意轮胎充气压力，一定要保持在规定范围内，或低于标准压力的2%至3%。

6. **适时调节机油转向开关。**在高温季节，应把机油转向开关由“冬”旋到“夏”，让滤清器里的机油通过机油散热器冷却后再进入主油道，防机油温度过高而烧瓦或拉缸。

7. **及时调整皮带松紧度。**进入高温季节，应及时检查调整皮带松紧度，防止皮带打滑，调整风扇皮带的松紧度时，用手指按压皮带中部，皮带的下弯曲量在10~15毫米为宜。

来源：中国农科新闻网

时，进排气窗要处于半开半闭，即开始约4小时进排气窗全开，中间约17小时进排气窗半开半闭，最后2小时进排气窗全闭。当菇体含水率降至12%~13%时即成干品，简单判断方法就是用指甲压菇盖，有硬感并稍留指甲痕，则烘干度适宜。

5. **包装。**经加工的干品要立即用双层塑料筒膜包装，扎紧膜口，外套编织袋即可。

来源：新农网

## 夏季农机使用注意事项