

1. 轴承。日常养护中，应按规定加注润滑油。两端密封的小孔加注油脂润滑。重新装卸时，不可硬敲硬砸，特别注意不得敲打轴承外圈，应轻轻敲打轴承的内圈。

2. 张紧轮。张紧轮用于调节V带的张紧度，对收割效果起着较大作用。张紧轮在作业中磨损较大，而且大多处在机身的外侧，如养护不当，易受潮生锈。因此，日常除保持清洁外，每天应给中心点加注质量较好的润滑油，休闲季节应整盘擦油。

3. 链条。由于链条工作中尘土较多，很容易沾满轴泥，影响传动，应定期清洗。可先在汽油中清洗干净，然后在机油中浸泡30分钟左右，捞出沥干再用。每季作业结束后，要将链条卸下放在油中浸泡后，涂上黄油包好放在干燥处，链轮要用汽油或柴油擦洗干净，涂上润滑脂防生锈。安装链条时，应先将链条绕在链轮上，再穿入链销，穿入时应从内向外穿，以便从外侧安装连接板和锁紧，还应保持松紧适宜，有一定的活动余地。拆卸时可用锤子轻轻轮换敲打同一连接板上的两个连接销，抽出销子，卸下链条。若链销变形，应先锉平再拆卸。

4. 轮胎。日常轮胎应保持一定的气压。检查气压时，将



保养收割机 不可忽视小零件

车开至坚硬的平坦路面，轮胎花纹平面接触路面且轮胎侧面无大的变形，为气压合适。每次充气前应擦干净气门嘴，将打气筒或气缸内污液排净。为保证新安装的内胎膨胀舒展不打折，应先充少量气，安装后再充气至标准气压，充气结束后再检查气门嘴是否漏气。严禁油类或腐化易燃物品靠近，存放时应在轮胎下垫上木块等。

5. V带。V带一旦沾上润滑脂、机油后，易产生打滑，会加速V带损坏，应及时清洗。可用汽油等进行清洗，急用时也可用碱水等清洗剂清洗，但一定不能带油作业。每季作业结束后，对收割机进行保养时，应将V带卸下并挂在通风干燥处，或将张紧轮松开，使胶带处于松弛状态。安装时，两轮距为1米左右时，用手指按压V带中部，胶带垂直下降10~20毫米为宜。使用中经常检查V带的张紧度，随时调整。新旧V带不可同时使用。

来源：中国农业机械网