

糖蒜腌制方法



1. 原料准备。选中等大小的鲜蒜，洗净去根须，剥去最外层老皮，然后把蒜头一层一层地码在小缸里，码一层蒜撒一层盐（按5千克蒜60克盐的比例）。最后在上面洒一点水，5千克蒜洒水150毫升。

2. 续水和换水。若是早晨将蒜码到缸里用盐

腌好，当天晚上需往缸里续凉水，水要没过蒜。3天后，每天换一次清水，连换7天，以去除蒜中辣味。

3. 上糖。将蒜从缸中捞出装入盆中，撒上白糖，用手将糖均匀地搓在蒜上。将蒜装入坛内，每装一层再撒些糖（总用糖量按5千克大蒜2.5千克糖的比例）。再往坛里倒一小碗凉盐开水（盐与水的比例为5千克大蒜、500毫升水、350克盐）。最后，用两层纱布封口，用绳子系紧，置于阴凉处，45天后即可食用。

来源：中国农科新闻网

收割机保养不可忽略小零件

1. 轴承。应按规定加注润滑油，两端密封的小孔加注油脂润滑。重新装卸时，不可硬敲硬砸，不得敲打轴承外圈，应轻轻敲打轴承内圈。

2. 张紧轮。张紧轮在作业中磨损较大，大多处在机身的外侧，如养护不当，易受潮生锈。因此，除日常保持清洁外，应给中心点加注优质润滑油，空闲季节应整盘擦油。

3. 链条。链条容易沾满轴泥，影响传动，应定期清洗。可先在汽油或柴油中清洗干净，然后在机油中浸泡30分钟，捞出沥干再用，不用时涂上润滑脂防锈。安装链条时，应先将链条绕在链轮上，再从内向外穿入链销，保持松紧适度。拆卸时可用锤轻轻轮换敲打同一连接板上的两个链销，抽出销子，卸下链条。若链销变形，应先锉平再拆卸。

4. 轮胎。日常应保持一定的轮胎气压。检查气压时，将车开至坚硬的平坦

路面，轮胎花纹平面接触路面且侧面无大的变形，为气压合适。每次充气前应擦干净气门嘴，将打气筒或汽缸内污液排净。为保证新安装的内胎膨胀舒展，应先充少量气，安装后再充气至标准气压，充气结束后应再检查气门嘴是否漏气。严禁靠近油类或易腐易燃品，存放时应在轮胎下垫上木块。

5. V带。V带沾上润滑脂、机油后易打滑，会加速V带损坏，应及时用汽油或碱水清洗，不能带油作业。日常对收割机进行保养时，应将V带卸下挂在通风干燥处，或将张紧轮松开，使胶带处于松弛状态。安装时，两轮距为1米左右，用手指按压V带中部，胶带垂直下降10~20毫米为宜。使用中经常检查V带的松紧度，随时调整。新旧V带不可同时使用。

来源：中国农业机械网